

PRODUKTKENNZAHL: PAF-1030

PRODUKTNAME: CleanSpace™ ELITE-Kopfhalterung für Halbmasken (Textil)



Beschreibung Dieses neue Kopfhalterungs-Zubehör ist speziell für hohen Tragekomfort über lange Zeiträume bei sehr mobilen Aufgaben konzipiert. Bei der Verwendung mit CleanSpace-Atemschutzgeräten ist die Elite-Kopfhalterung ideal für Arbeiten mit Steinen und Zement, um Kontakt mit Siliziumdioxid zu vermeiden. Dieses Zubehör ist mit der Halbmaske und dem CleanSpace Ultra / EX oder CleanSpace2 kompatibel (bei Verwendung des Adapters für großformatige Filter).

Zulassungen Mit CleanSpace-PAPR kompatibel
Normen
AS/NZS1716: 2012
EN 12942

Klassifizierung
PAPR-P3

Merkmale

- Verwendung mit dem revolutionären CleanSpace-Atemschutzgerät: leicht, ohne Schläuche oder Riemen
- Auf hohen Tragekomfort über lange Zeiträume ausgelegt
- Leicht zu reinigen, schnell trocknend
- Auf lange Tragedauer in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt
- Einfacher, schneller Wechsel
- Einzigartiges Verschlusssystem für einfache Anpassung der Maske
- Stabilität und Kompatibilität mit Helmen
- Angenehmes, reizfreies Gewebe

Spezifikationen und Materialien

- Gewicht: 29 g
- Abmessungen: 580 mm x 220 mm
- Materialien: Gewebe, Nylon und Klettband
- Reinigung: Lauwarmes Wasser und mildes Reinigungsmittel (neutraler pH-Wert von 6-8).
- Weder Lösungsmittel (Terpentin oder Azeton) noch heißes Wasser, Bleichmittel oder chemische Reinigungsmittel verwenden.
- Lagerung: -10 °C bis +55 °C (-4 °F bis +131 °F) bei < 90 % relativer Luftfeuchtigkeit. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Wasser, Fetten und Ölen geschützt lagern.

Geeignete Anwendungsbereiche Schweißen, Holzbearbeitung, Produktion, Gießereien, Bau, Wiederverwertungsanlagen, Notfalldienste, Bergbau, Landwirtschaft, verarbeitende Industrie, Schleifen, Heimwerken usw.

Schulung Für Compliance-Zwecke sind Online-Schulungen mit Verifizierung verfügbar. Bitte wenden Sie sich an sales@cleanspacetechnology.com

Einschränkungen CleanSpace-Atemschutzgeräte sind Überdruckmasken mit Luftfilter und Gebläseunterstützung, die für die Verwendung in Umgebungen ausgelegt sind, in denen ausreichend Sauerstoff zum Atmen vorhanden ist. Verwenden Sie die CleanSpace-Maske weder in Umgebungen, in denen die Luft eine unmittelbare Gefahr für Gesundheit bzw. Leben darstellt (IDLH), noch zum Schutz gegen nicht ausfiltrierbare Gase/Dämpfe oder in Umgebungsluft mit übermäßig hohem oder zu geringem Sauerstoffanteil.