

# CleanSpace<sup>®</sup>

RESPIRATORS

Free the way you breathe

WITH  
AirSensit<sup>®</sup>  
TECHNOLOGY

## EN REVOLUTION INOM ANDNINGSSKYDD

CleanSpace är det mest avancerade fläktmatade andningsskyddet. CleanSpace erbjuder:

- Högsta skydd.
- Överlägsen komfort och enkel användning.
- Tålig, pålitlig och kostnadseffektiv.



[www.cleanspacetechnology.com](http://www.cleanspacetechnology.com)

# CLEANSPACE HALO WORK



CleanSpace™ WORK är det lättaste fläktmatade andningsskyddet i CleanSpace produktsortiment. WORK erbjuder 99,97% filtreringseffektivitet för högsta nivå av andningsskydd mot luftburna partiklar.

- TM3 P3 Filter. Lämpligt för andningsskydd mot luftburna partiklar och damm.
- AirSensit® Teknologi ger luft efter behov samt ett positivt övertryck i masken.
- Lätt (340gram) och bekväm att bära.
- Batteriets driftstid är upp till 8 timmar.
- Certifierad att bäras med Halvmask.
- Bekväm att bära med ett Huvudband i elastiskt tyg. (certifiering av Huvudbandet pågående)
- Bakre krok på Huvudbandet ger optimal viktfordelning.
- Laddningsnivån hos batteriet behålls mellan användningstillfällena så att Andningsskyddet är redo att användas när du behöver det.
- 1 års produktgaranti.

\* Driftstiden är starkt beroende av filtertyp, mängd damm i filtret, maskens tätning mot ansiktet, arbetstempo, höjd över havet samt andra faktorer. Drifttiden angiven i texten ovan är en medel-driftstid vid normalt arbetstempo vid havsnivå (altitud 0m). Verklig driftstid kan variera stort från ovan angiven medel-driftstid.

# CLEANSPACE WORK POWER SYSTEM

<p><b>KITCS3000WORK - S</b></p>	<p>CleanSpace™ WORK Kit med Halvmask Small &amp; Huvudband</p>	
<p><b>KITCS3000WORK - M</b></p>	<p>CleanSpace™ WORK Kit med Halvmask Medium &amp; Huvudband</p>	
<p><b>KITCS3000WORK - L</b></p>	<p>CleanSpace™ Work Kit med Halvmask Large &amp; Huvudband</p>	
<p><b>CS3000WORK</b></p>	<p>CleanSpace™ Work Fläktmotorenhet (exkl. Halvmask och Huvudband)</p>	
<p><b>CS3003WORK</b></p>	<p>CleanSpace™ Work Halvmask Small &amp; Huvudband i elastiskt tyg - S</p>	
<p><b>CS3004WORK</b></p>	<p>CleanSpace™ Work Halvmask Medium &amp; Huvudband i elastiskt tyg - M</p>	
<p><b>CS3005WORK</b></p>	<p>CleanSpace™ Work Halvmask Large &amp; Huvudband i elastiskt tyg - L</p>	
<p><b>CS3002WORK</b></p>	<p>CleanSpace™ Work Partikelfilter standard TM3 P3 Filter (Förp. 3 st.)</p>	




# CLEANSPACE PRO



Används i en stor mängd industriella arbetsuppgifter

- TM3 eller TM3-Gas filter
- Skydd mot damm (stendamm)
- Kompatibel med Halvmask och Helmask
- Arbetsuppgifter – kapa och hantera sten, cement, svetsning, slipning, målning, blästring
- Platser där andningsskyddet används – gruvor, stenbrott, grustag, tillverkningsindustrin
- 2 års garanti

# CLEANSPEACE FLÄKTMATADE ANDNINGSSKYDD OCH MASKER

CST-1000	CS PRO Fläktmotorenhet, nackstöd, laddare och förvaringspåse. <i>(Innehåller ej mask och filter)</i>		CST-1034	Small	Halvmask <i>(med Huvudband)</i>	
			CST-1035	Medium		
			CST-1036	Large		
			CST-1017	Small	Helmask <i>(med Huvudband)</i>	
			CST-1018	Medium/Large		

## FILTER

PARTIKELFILTER TM3 / HEPA			KOMBINATIONSFILTER GAS- OCH PARTIKELFILTER Gaser och ånga: organiska, oorganiska, syror samt ammoniak TM3 / HEPA			
CST-1005	Standard partikelfilter (3 st. i förp.)		CST-1028	TM3A1P R SL		
CST-1004	Höghöghäts partikelfilter (3 st. i förp.)		CST-1008	TM3A2P R SL		
PAF-0058	CleanSpace förfilter och överdrag (20 st. i förp.)		CST-1027	TM3ABE1P R SL		
			CST-1006	TM3ABEK1P R SL		

## TILLBEHÖR

CST-1038	Huvudband för halvmask		CST-3014	CleanSpace laddnings- och förvaringsstation (för max 8 enheter)	
PAF-0025	CleanSpace adapter för Portacount täthetstest på Halvmask		PAF-1018	CleanSpace självhäftande anti-repskydd för Helmask visir, (10 st. i förp.)	
PAF-1101	Original CleanSpace batteriladdare (alla modeller)		PAF-1026	CleanSpace tonade självhäftande anti-repskydd för Helmask visir (10 st. i förp.)	
CST-1024	CleanSpace Rengörings- och förvaringsplugg		PAF-1017	CleanSpace glasögon kit för Helmask (tillbehör)	
CST-1019	Nackstöd (Small)		CST-1020	Nackstöd (Medium)	

## PRODUKT SPECIFIKATIONER

- Lätt/kompakt (<450 g). Världens lättaste andningsskydd i sin kategori.
- Lång driftstid (upp till 14 timmar\*\*) och luftflöde upp till 230L/min
- Kompatibel med halvmasker/helmask
- Stort utbud av partikel- och gasfilter
- Modern, intuitiv design - inget midjebälte och ingen slang, få delar.
- Designad för tuffa arbetsmiljöer
- Clips med stora knappar för händer med handskar
- AirSensit teknologi - positivt övertryck och ett luftflöde som följer andningen.
- Connectivity - batteri övervakning, automatisk täthetstest för masken, automatisk filterjournal i CleanSpace SMART App.
- Certifierad enligt: NIOSH, CE, UKCA and AS/NZS1716

## PRODUKT KOMPATIBILITET\*

*\*se hela listan av produkter för artikelnummer*

**Masker** – halvmasker (small, medium och large) och helmasker (small och medium/large)

**Partikelfilter** – TM3/High Efficiency HEPA (högkapacitet- eller standardfilter)

**Kombinationsfilter partikel- & gasfilter** – TM3ABEK1P R SL, TM3ABE1P R SL, TM3A1P R SL, TM3A2P R SL

**Tillbehör** – Skyddande överdrag/förfilter, Rengöringsplugg, laddnings- och förvaringsstation (maximalt 8 enheter)

**Connectivity** – CleanSpace Smart App

## CERTIFIKAT

- Andningsskydd - CE märkning (Europa), NIOSH (USA) UKCA (United Kingdom) och AS/NZS1716 (Australien/NyaZeland)
- RSE: REACH och RoHS (Europa), Prop 65 (CA, USA)

\*\*Driftstiden beror på filtertyp, hur mycket filtret är igensatt, hur väl masken tätar, arbetstempo dvs andningen, höjd över havet som arbetet utförs på samt andra faktorer. Driftstiden som anges ovan är medelvärden vid ett normalt arbetstempo vid havsnivå (altitud noll) Verklig driftstid kan variera från dessa medelvärden av driftstiden.

# CLEANSPACE ULTRA






Vattentålig (IP 65) samt ögonskydd vid användning av helmask

- TM3 eller TM3-Gas-Ångfilter
- Skydd mot stendamm
- Godkänd med halvmask eller helmask
- Hantering, underhåll, målning, svetsning, blästring och slipning
- Jordbruk (pesticider, ogräsbekämpning, fytosanitära åtgärder)
- För våtkapning av sten, cement och betong
- 2-års garanti

Kompatibel med halvmask och helmask.

# CLEANSACE FLÄKTMADE ANDNINGSSKYDD OCH MASKER

CST-1010	CS ULTRA Fläktmotorenhet, nackstöd, laddare och förvaringspåse. <i>(innehåller ej mask och filter)</i>		CST-1034	Small	Halvmask <i>(med Huvudband)</i>	
			CST-1035	Medium		
			CST-1036	Large		
			CST-1017	Small	Helmask <i>(med Huvudband)</i>	
			CST-1018	Medium/Large		

## FILTER

PARTIKELFILTER TM3 / HEPA			KOMBINATIONSFILTER GAS- OCH PARTIKELFILTER Gaser och ånga: organiska, oorganiska, syror samt ammoniak TM3 / HEPA			
CST-1005	Standard partikelfilter (3 st. i förp.)		CST-1028	TM3A1P R SL		
CST-1004	Högkapacitets partikelfilter (3 st. i förp.)		CST-1008	TM3A2P R SL		
PAF-0058	CleanSpace förfilter och överdrag (20 st i förp.)		CST-1027	TM3ABE1P R SL		
			CST-1006	TM3ABEK1P R SL		

## TILLBEHÖR

CST-1038	Huvudband för Helmask		CST-3014	CleanSpace laddnings- och förvaringsstation (för max 8 enheter)	
PAF-0025	CleanSpace adapter för Portacount täthetstest på Halvmask		PAF-1018	CleanSpace självhäftande anti-repskydd för Helmask visir, (10 st. i förp.)	
PAF-1101	Original batteriladdare (alla modeller)		PAF-1026	CleanSpace tonade självhäftande anti-repskydd för Helmask visir (10 st. i förp.)	
CST-1024	CleanSpace Rengöringsplugg		PAF-1017	CleanSpace glasögon kit för Helmask (tillbehör)	
CST-1019	Nackstöd (Small)		CST-1020	Nackstöd (Medium)	



## PRODUKT SPECIFIKATIONER

- Lätt/kompakt (<450 g). Världens lättaste andningsskydd i sin kategori.
- Lång driftstid (upp till 14 timmar\*\*) och luftflöde upp till 230L/min
- Kompatibel med halvmasker/helmask
- Stort utbud av partikel och gas filter
- Modern, intuitiv design - inget midjebälte och ingen slang, få delar.
- Designad för tuffa arbetsmiljöer
- Clips med stora knappar för händer som bär handskar
- AirSensit teknologi - positivt övertryck och ett luftflöde som följer andningen.
- Connectivity - batteri övervakning, automatisk täthetstest för masken, automatisk filterjournal i CleanSpace SMART App.
- Certifierad enligt: NIOSH, CE, UKCA and AS/NZS1716

## PRODUKT KOMPATIBILITET\*

*\*se hela listan av produkter för artikelnummer*

**Masker** - halvmasker (small, medium och large) och helmasker (small och medium/large)

**Partikelfilter** - TM3/High Efficiency HEPA (högkapacitet- eller standardfilter)

**Kombinationsfilter partikel- & gasfilter** - TM3ABEK1P R SL, TM3ABE1P R SL, TM3A1P R SL, TM3A2P R SL

**Tillbehör** - Skyddande överdrag/förfilter, Rengöringsplugg, laddnings- och förvaringsstation (maximalt 8 enheter)

**Connectivity** - CleanSpace Smart App

## CERTIFIKAT

- Andningsskydd - CE märkning (Europa), NIOSH (USA) UKCA (United Kingdom) och AS/NZS1716 (Australien/NyaZeland)
- RSE: REACH och RoHS (Europa), Prop 65 (CA, USA)

\*\*Driftstiden beror på filtertyp, hur mycket filtret är igensatt, hur väl masken tätar, arbetstempo dvs andningen, höjd över havet som arbetet utförs på samt andra faktorer. Driftstiden som anges ovan är medelvärden vid ett normalt arbetstempo vid havsnivå (altitud noll) Verklig driftstid kan variera från dessa medelvärden av driftstiden.

# CLEANSPACE EX



WITH  
AirSensit®  
TECHNOLOGY

EX/ATEX certifierad (Intrinsically safe) för arbetsuppgifter i potentiellt explosiva atmosfärer (EX/ATEX zon)

- För arbete och hantering av sten, cement eller betong, i gruvor och grustag
- För arbete med kemikalier eller biologiskt farliga ämnen
- Under underhålls- eller rengöringsarbeten.
- TM3 eller TM3-Gas-Ång filter (TM2-Gas-Ångfilter för TM2AXP NR SL)
- Gruvindustri
- Petrokemiskindustri
- Kemikaliehantering
- Målning
- 2-års garanti

Kompatibel med halvmask och helmask.

## CLEANSPACE FLÄKTMATADE ANDNINGSSKYDD OCH MASKER

PAF-0060	CleanSpace EX fläktmatade system innehållande TM3 partikelfilter, flödestest adapter, plugg för test av läckage, laddare, nackstöd, huvudband och förvaringspåse.		PAF-0033			
			PAF-0064 EX/ATEX certifierad (SAFETY INTRINSIC)	Small	Halvmask (med Huvudband)	
			PAF-1010	Medium		
			PAF-0062 EX/ATEX certifierad (SAFETY INTRINSIC)	Large		
			PAF-0027			
			PAF-0063 EX/ATEX certifierad (SAFETY INTRINSIC)			
			PAF-1106	Small	Helmask (med Huvudband)	
			PAF-1014	Medium/ Large		

## FÖRFILTER OCH TM3 FILTER SOM INTE BEHÖVER EN ADAPTER

PAF-0035	CleanSpace TM3 P SL R standard partikelfilter (3 st. i förpackn.)		PAF-0036	CleanSpace förfilter (10 st. i förp.)	
			PAF-0058	CleanSpace förfilter och överdrag (standard kapacitet) (20 st. i förp.)	

## FÖRFILTER OCH TM3 FILTER SOM BEHÖVER EN ADAPTER

PAF-0078	Adapter för CleanSpace EX filter		TM3-Gas-, Ångfilter (TM2-Gas-, Ångfilter för TM2AXP NR SL)			
PAF-0037	CleanSpace TM3 P SL R/PAPR P3 partikelfilter (Högkapacitet)		PAF-0050	TM3A1P R SL		
			PAF-0077	TM3A2P R SL		
PAF-0057	CleanSpace förfilter (20 st. i förp.)		PAF-0087	TM2AXP NR SL		
			PAF-0051	TM3ABE1P R SL		
PAF-0049	CleanSpace förfilter och överdrag (25 st. i förp.)		PAF-0052	TM3ABEK1P R SL		

## TILLBEHÖR

PAF-1030	Elite Huvudband för halvmask		CS3014	CleanSpace laddnings- och förvaringsstation. (för max 8 enheter)	
PAF-0025	CleanSpace adapter för tillpassningstest på Halvmask		PAF-1018	CleanSpace självhäftande anti-repskydd för Helmask visir, (10 st. i förp.)	
PAF-1101	Original batteriladdare (alla modeller)		PAF-1026	CleanSpace tonade självhäftande anti-repskydd för Helmask visir (10 st. i förp.)	
PAF-1024	CleanSpace bil-laddare		PAF-1017	CleanSpace glasögon kit för Helmask (tillbehör)	

# CleanSpace®

R E S P I R A T O R S

Free the way you breathe

HÖGSTA  
ANDNINGSSKYDD  
OCH KOMFORT

## SÅ SKILJER SIG CLEANSPACE FRÅN ANDRA ANDNINGSSKYDD

CleanSpace moderna andningsskydd styr luftflödet efter användarens behov – AirOnDemand, samtidigt som CleanSpace garanterar ett positivt övertryck i masken. Vår patenterade AirSensit teknologi gör att luftflödet följer användarens andning vilket gör CleanSpace till ett mycket behagligare andningsskydd, också under långa arbetspass.

KONTAKTA OSS



[www.cleanspacetechnology.com](http://www.cleanspacetechnology.com)