

**CleanSpace**<sup>®</sup>  
RESPIRATORS  
Free the way you breathe™

Att andas på  
jobbet ska  
inte vara ett  
tungt arbete.



CleanSpace™ lanserar nu det lättaste fläktmatade andningsskyddet i sitt sortiment. Halo WORK ger högsta skydd mot damm med sitt HEPA filter (99,95 %). Att välja ett fläktmatat andningsskydd för att skydda dina lungor från farliga partiklar har aldrig varit enklare.

Om du arbetar med material som producerar luftburna partiklar är det mycket viktigt att du skyddar dina lungor. Medan engångsmasker erbjuder en basal skyddsnivå, ger ett fläktmotor drivet luftrenande andningsskydd med positivt övertryck en mycket högre grad av andningsskydd som överträffar engångsmasker.

**CleanSpace**<sup>®</sup>  
**HALO WORK**

Den nya Halo WORK gör arbete i dammiga miljöer enklare!

- TM3 P3 luftfiltrering (99,95%), ger högsta skydd mot luftburna partiklar och damm.
- AirSensit<sup>®</sup>-tekniken följer användarens andning, vilket innebär att vid inandning hjälper fläktmotorn till att dra luft genom filtret. Fläktmotorn tillhandahåller sval luft och garanterar positivt övertryck i masken.
- Batteritid på upp till 8 timmar \*
- Certifierad att bäras med halvmask
- Lätt Fläktmotorenhet som väger endast 340 gram (exklusive filter och mask)
- Bekväm att bära med ett huvudband som passar under hjälm
- En bakre krok ger bekväm viktfordelning
- Batteriladdningen görs mellan användningstillfällena så att den är redo att fungera när du behöver den
- 1 års produktgaranti \*\*

\* Batteriets drifttid är starkt beroende av många faktorer såsom: filtertyp, om filtret är nytt eller använt under längre tid, om masken tätar i ansiktet eller ej, om arbetet är lätt eller tungt, om arbetet sker på hög höjd över havet, samt andra faktorer. Batteriets drifttid som anges ovan är ett medelvärde för drifttiden vid lätt arbete som sker vid altitud 0 meter över havet. Faktiska drifttiden kan variera stort från ovan angivna medelvärde av drifttiden.

\*\* kontakta din leverantör för ytterligare information.



Ditt CleanSpace Halo WORK kit innehåller:

- Fläktmotorenhet
- Halvmask. (Du väljer en av storlekarna Small, Medium, Large)
- 1 styck partikelfilter
- CleanSpace original batteriladdare
- Nackstöd x2 (storlekarna Small, Medium ingår)
- Huvudband
- Quick Start Guide



För mer information kontakta CleanSpace via:



Email: [sales@cleanspacetechnology.com](mailto:sales@cleanspacetechnology.com)



Eller via telefon för att prata med någon produktspecialist hos CleanSpace (inom våra öppettider)  
Australien (Huvudkontor): +61 2 8436 4000



[WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM](http://WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM)