

### CLEANSPACE™ ULTRA & EX NACKENSTÜTZE

### TECHNISCHE DATEN

PRODUKTKENNZAHLEN: PAF1028 (Klein), PAF-1012 (Mittel) und PAF-1013 (Groß)  
PRODUKTNAMEN: CleanSpace™ Nackenstütze – Klein, Mittel und Groß (Reserve)



**Beschreibung** Die CleanSpace-Nackenstütze ist für die Verwendung mit den PAPR-Systemen CleanSpace Ultra und CleanSpace EX konzipiert. Die CleanSpace-Nackenstütze ist ein aus nicht textilem Material gefertigtes Reserveteil, das in zwei Größen verfügbar ist. Die KLEINE Nackenstütze ist für kleinere Kopf- und Nackengrößen und die GROSSE Nackenstütze für größere Kopf- und Nackengrößen gedacht. Die Nackenstütze ist aus Polyethylen gefertigt und kann für Dekontaminationszwecke eingesetzt werden.

**Zulassungen** Mit den PAPR-Systemen CleanSpace Ultra und EX (PAF-0070 und PAF-0060) kompatibel  
**Norm** AS/NZS1716: 2012  
EN 12942  
**Klassifizierung** PAPR-P3

**Merkmale**

- Verwendung mit den revolutionären CleanSpace-Atemschutzgeräten: leicht, ohne Schläuche oder Riemen
- Auf hohen Tragekomfort über längere Zeiträume ausgelegt
- Atmungsaktiv, lässt Schwitzen zu
- Leicht zu reinigen, schnell trocknend
- Auf lange Tragedauer in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt
- Einfacher, schneller Wechsel

**Spezifikationen und Materialien**

- Gewicht: 7 g (klein) bzw. 8 g (groß)
- Abmessungen: 137 mm x 44 mm x 61 mm (klein) bzw. 137 mm x 44 mm x 66 mm (groß)
- Reinigung: Lauwarmes Wasser und mildes Reinigungsmittel (neutraler pH-Wert von 6-8). Weder Lösungsmittel (Terpentin oder Azeton) noch heißes Wasser, Bleichmittel oder chemische Reinigungsmittel verwenden.
- Lagerung: -10 °C bis +55 °C (-4 °F bis +131 °F) bei < 90 % relativer Luftfeuchtigkeit. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Fetten und Ölen geschützt lagern.
- Nur mit den PAPR-Gebläseeinheiten CleanSpace Ultra und CleanSpace EX zu verwenden.

**Geeignete Anwendungsbereiche** Schweißen, Holzbearbeitung, Produktion, Gießereien, Bau, Wiederverwertungsanlagen, Notfalldienste, Bergbau, Landwirtschaft, verarbeitende Industrie, Schleifen, Heimwerken usw.

**Schulung** Online-Schulungen sind mit Verifizierung für Compliance-Zwecke verfügbar. Bitte wenden Sie sich an [sales@cleanspacetechnology.com](mailto:sales@cleanspacetechnology.com)

**Einschränkungen** CleanSpace-Atemschutzsysteme sind Überdruckmasken mit Luftfilter und Gebläseunterstützung, die für die Verwendung in Umgebungen ausgelegt sind, in denen ausreichend Sauerstoff zum Atmen vorhanden ist. Verwenden Sie Ihre CleanSpace-Maske weder in Umgebungen, in denen die Luft eine unmittelbare Gefahr für Gesundheit bzw. Leben darstellt (IDLH), noch zum Schutz vor nicht ausfiltrierbaren Gasen/ Dämpfen oder in Umgebungsluft mit übermäßig hohem oder zu geringem Sauerstoffanteil.