

PRODUKTKENNZAHL: PAF-1018

PRODUKTNAME: Abreiß-Visierschutz gegen Kratzer für  
CleanSpace™-Vollmasken  
(10-er Packung) (Zubehör)



**Beschreibung** Der Abreiß-Visierschutz gegen Kratzer für CleanSpace-Vollmasken ist für die Verwendung mit der CleanSpace-Vollmaske (PAF-1106, PAF-1014) konzipiert. Der Visierschutz besteht aus einer Schutzfolie für das Sichtglas der Vollmaske (PAF-1106, PAF-1014); er schützt das Glas gegen tägliche Abnutzung. Der Abreiß-Visierschutz kann regelmäßig ersetzt werden, um klare Sicht zu gewährleisten.

**Zulassungen** Mit den CleanSpace-Vollmasken (PAF-1106, PAF-1014) kompatibel  
**Norm** AS/NZS1716: 2012  
EN 12942  
**Klassifizierung** PAPR-P3

**Merkmale**

- 10-er Packung Abreiß-Visierschutz
- Klar und einfach zu verwenden
- Verwendung mit dem revolutionären CleanSpace-Atemschutzgerät: leicht, ohne Schläuche oder Riemen
- Auf hohen Tragekomfort über längere Zeiträume ausgelegt
- Atmungsaktiv, lässt Schwitzen zu
- Leicht zu reinigen, schnell trocknend
- Auf lange Tragedauer in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt
- Einfacher, schneller Wechsel

**Spezifikationen und Materialien**

- Gewicht: 75 g
- Abmessungen: 210 mm x 125 mm pro Folie
- Materialien: Polyesterfolie
- Reinigung der Maske: Lauwarmes Wasser und mildes Reinigungsmittel (neutraler pH-Wert von 6-8). Weder Lösungsmittel (Terpentin oder Azeton) noch heißes Wasser, Bleichmittel oder chemische Reinigungsmittel verwenden.
- Lagerung: -10 °C bis +55 °C (-4 °F bis +131 °F) bei < 90 % relativer Luftfeuchtigkeit. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Wasser, Fetten und Ölen geschützt lagern.
- Nur mit den CleanSpace-Vollmasken zu verwenden

**Geeignete Anwendungsbereiche** Schweißen, Holzbearbeitung, Produktion, Gießereien, Bau, Wiederverwertungsanlagen, Notfalldienste, Bergbau, Landwirtschaft, verarbeitende Industrie, Schleifen, Heimwerken usw.

**Schulung** Online-Schulungen sind mit Verifizierung für Compliance-Zwecke verfügbar. Bitte wenden Sie sich an [sales@cleanspacetechnology.com](mailto:sales@cleanspacetechnology.com)

**Einschränkungen** CleanSpace-Atemschutzsysteme sind Überdruckmasken mit Luftfilter und Gebläseunterstützung, die für die Verwendung in Umgebungen ausgelegt sind, in denen ausreichend Sauerstoff zum Atmen vorhanden ist. Verwenden Sie Ihre CleanSpace-Maske weder in Umgebungen, in denen die Luft eine unmittelbare Gefahr für Gesundheit bzw. Leben darstellt (IDLH), noch zum Schutz vor nicht ausfiltrierbaren Gasen/Dämpfen oder in Umgebungsluft mit übermäßig hohem oder zu geringem Sauerstoffanteil.