

CODE PRODUIT: PAF-1030
NOM DU PRODUIT: Harnais de tête ELITE CleanSpace™ pour demi-masque (textile)



Description

Ce nouveau harnais a été spécifiquement conçu pour le confort de l'utilisateur portant le masque sur de longues durées et pour des tâches à mobilité élevée. Utilisé avec les appareils de protection respiratoire CleanSpace, le harnais Elite est idéal pour se protéger de la silice lors des travaux de maçonnerie et de l'utilisation de ciment. Cet accessoire est compatible avec le demi-masque et le CleanSpace Ultra / EX ou le CleanSpace2 (lorsqu'il est utilisé avec l'adaptateur pour les grands filtres).

Homologations

Compatible avec l'APR à ventilation assistée CleanSpace

Normes

AS/NZS1716: 2012
EN 12942

Classification

PAPR-P3

Caractéristiques

- Utilisé avec l'appareil respiratoire révolutionnaire CleanSpace : léger, ni tuyau ni ceinture
- Conçu pour le confort sur de longues périodes
- Facile à laver, sèche rapidement
- Conçu pour un port de longue durée dans des milieux agressifs
- Remplacement facile et rapide
- Système de resserrage unique permettant d'ajuster facilement le masque
- Stabilité et compatibilité avec des casques
- Textile confortable et non irritant

Caractéristiques techniques et matériaux

- Poids : 29 g
- Dimensions : 580 mm x 220 mm
- Matériaux : textile, nylon et velcro
- Nettoyage : eau tiède et détergent doux (pH neutre pH 6 – 8). Ne pas utiliser de solvants (essence de térébenthine ou acétone), d'eau chaude, d'eau de Javel ni d'agents chimiques.
- Stockage : entre -10 °C et +55 °C (entre -4 °F et +131 °F) à < 90 % d'humidité relative.
- Stocker à l'abri des rayons directs du soleil, protéger de l'eau, de la graisse et de l'huile.

Utilisations appropriées

Soudure, travail du bois, industrie manufacturière, métallurgie, construction, sites de recyclage, services d'urgence, extraction minière, agriculture, usines de traitement, broyage, bricolage, etc.

Formation

Possibilité de formation en ligne avec vérification pour respecter la réglementation.
Contact sales@cleanspacetechnology.com

Restrictions

Les appareils de protection respiratoire CleanSpace sont des masques filtrants à pression positive et à ventilation assistée ; ils sont conçus pour être portés dans des environnements où il y a suffisamment d'oxygène pour respirer en toute sécurité. Ne pas utiliser les appareils CleanSpace dans des atmosphères IDLH (DIVS), pour vous protéger contre des gaz/vapeurs qui ne peuvent pas être filtrés, ni dans des atmosphères enrichies en oxygène ou à faible teneur en oxygène.